

カセットコンロ等は正しく使いましょう

平成15年以降、カセットコンロを使用中、装てんされているカセットボンベが調理器具で加熱されたことにより、爆発した事故が年々増加しています。

管内でも、バーベキューの準備をしながら、カセットコンロ用のガスボンベが、使用中の炭に加熱されて破裂する事故が発生しています。

また、使用済みのカセットボンベのガス抜き中に爆発した事故も発生しています。

カセットコンロを使用する際は、必ず取扱説明書や製品の注意警告表示をよく読んで、正しく安全に使用しましょう。取扱説明書等で禁止されている方法で使用することは絶対にやめましょう。


—事件事例—

- ・ 2台のカセットコンロの上に鉄板を置いてバーベキュー中、ボンベが爆発した。
- ・ カセットコンロやガスバーナーで炭をおこしていたらボンベが爆発した。
- ・ ガスコンロの近くにボンベを置いていたらボンベが爆発した。
- ・ 使用済みのボンベのガス抜きをしていたらボンベが爆発した。
- ・ 火の点いたガスコンロ付近でボンベに穴を開けていたら爆発した。

大きな調理器具を使用しない



2台以上並べて使用しない



コンロの付近にボンベを置かない



調理以外の用途に使用しない



—事故防止をするために—

- ボンベの保管は、高温となる場所や火気の周辺は避けてください。
- 他の火気の近くで使用しないでください。特に夏の砂浜など炎天下での使用は避けてください。
- ボンベのカバーまで覆う大きな調理器具を使用しないでください。
- 2台以上並べて使用しないでください。
- 使用する前は、必ず点検を行って異常がないことを確認してください。
- ボンベを適切に取付け、臭いや音でガス漏れがないことを確認してください。

～カセットボンベの適切な廃棄方法について～

- 中身を全部使い切ってください。
※ 振って音がしないことを確認しましょう
- ガス抜きを行ってください。
※ 穴を開ける際は、風通しのよい屋外で、付近に火気がないことを確認して、市販されている専用器具を使用しましょう
※ 絶対にくぎをさしたり、ハンマーなどでたたいたりしないでください（爆発する恐れがあります）
- 使用済みのカセットボンベは、あわら市、坂井市の廃棄方法に従い廃棄してください。